


COMPTEUR de DEFAUTS PORTATIF pour REENCLENCHEUR MODULAIRE ARC Rs01 ou Rs02

Le compteur s'allume dès que la connexion sur le RS, par le Rj9 s'effectue. (Aucune Batterie)

Auto-alimenté - Compteur portatif



Compteur de défauts (réf: COMPTEURRS) pour notre gamme de réenclencheurs modulaires Rs01 ou Rs02. Le câble de sortie se branche sur le Rj9 du RS.

Ce compteur, permet de visualiser le nombre de défauts fugitifs et permanents sur chaque disjoncteur motorisé (Rs01= 1 disjoncteur motorisé / Rs02 = 2 disjoncteurs motorisés). Bien entendu, à partir de ce compteur il est possible de remettre les compteurs à Zéro.

Il permet aussi de mettre en veille l'unité 2 sur un RS02.