

Compteur Portatif

pour réenclencheurs Modulaires

RC..RM..RS.. RDC

Utilisation

Ce compteur permet lorsque l'on se déplace sur des sites équipés de réenclencheurs ARC modèle : RS01.RS02.RM01 et le nouveau RDC60 Moteur Réenclencheur de visualiser le nombre de défauts enregistrés par le réenclencheur.

Il suffit de connecter le Compteur portatif grâce à sa fiche Rj9, sur celle qui se trouve en face avant du réenclencheur.

Il est auto-alimenté, donc pas besoin de batteries !

Indication sur l'écran :



U1 = Unité 1
F 22 = 22 défauts fugitifs enregistrés
P 05 = 5 défauts Francs enregistrés

Les 3 touches :



- Remise à Zéro du Compteur F 00 et P 00
- Sélection de l'unité - pour le Rs01 = U1 pour le Rm01 = U2 pour le Rs02 U1 et U2 car 2 moteurs gérés
- Remise en service de l'appareil - remise à Zéro



Réf : COMPORT.
Présenté avec un Rm01 montage Legrand